


Ébrancheur (ou Sécateur de force)

Fonction de l'outil :

Permet la coupe de branches de petites et moyennes tailles.

Nomenclature :



Règles de sécurité :

Les équipements individuels

- Les chaussures de sécurité
- Les gants



Les précautions

- Lors de l'utilisation : Ne pas mettre les doigts sur la lame et porter la lame vers le bas.
- Lors du nettoyage/entretien : Ne pas mettre les doigts sur la lame.

La mise en route :

Vérification avant utilisation de l'outil : Vérifier l'affût de la lame et la course de l'outil.

Utilisation de l'outil : Positionner la main gauche sur (A) et la main droite sur (B), puis se mettre au ras de la branche, placer le sabot sous la branche puis actionner les poignées par un geste d'ouverture et de fermeture.

Entretien :

Aiguiser la lame vers l'extérieur avec une pierre à affuter.

Huiler la lame après affutage.

Matériels nécessaires à l'entretien :

- Les gants, pierre à affuter et huile

